

Installation, drift- och underhållsmanual WaGate SPK-TG Slussluckor

Installation:

- Slussluckan skruvas på en plan väggyta med en lutningstolerans om ± 3 mm per 1 meter. Om man inte håller sig inom toleransnivån, kan slussluckans öppnings- och stängningsfunktion påverkas.
- För att säkerställa tätheten mellan slusslucka och vägg, används medföljande gummipackning. Om tätningen skulle behöva anpassas, används för ändamålet lämpligt tätningsmaterial, ex SikaBond® från SIKA. Slussluckan monteras med hjälp av expanderbult och fogband.
- Före slussluckan tas i bruk:
 1. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
 2. Smörj spindeln med fett (ex Chesterton 629).
 3. Se till att spjället går obehindrat och löper lätt i luckans ramverk.

Drift och underhåll:

- Spindeln bör rengöras och smörjas minst en gång per år (Chesterton 629).
- Slussluckan bör inspekteras två gånger om året. Inspektionen bör innehålla följande kontroller:
 1. Slussluckan rengöres efter behov och all smuts och skit avlägsnas.
 2. Gummitätning inspekteras; titta efter sprickor, slitage och annan nötning som skulle kunna påverka tätheten mellan vägg och slusslucka.
 3. Lagerhuset smörjs med fett. (Chesterton 629).
 4. Se till att skruvar är åtdragna.

