

## Installation, drift- och underhållsmanual

### WaGate SPS-TL/RTL

#### Installation:

- Spjället måste fästas på en plan vägg (tolerans för konstruktionen  $\pm 3$  mm per 1m jämnt ökande/fallande) för att inte hindra spjällets öppnings- och stängningsfunktion.
- För att säkerställa täthet mellan spjället och väggen kan tätningsmedel användas (eventuellt med SikaBond från SIKA) eller använda en mjuk skumpackning.
- Innan du använder spjället, kontrollera att det kan öppnas och stängas obehindrat.

#### Drift och underhåll:

- Spjället måste öppnas och stängas minst en gång i kvartalet.
- Rengör packningen och kontrollera om det finns sprickor och slitage minst en gång om året.
- Kontrollera de skruvar med vilka spjället är fäst minst en gång om året.

#### Bortskaffning:

- Spjället demonteras från väggen där det har placerats.
- Därefter måste spjället skruvas isär. Den består av 3 typer av material. Rostfritt stål - PEHD (plast) - EPDM (gummi)
- Spjällets material kasseras genom att de skickas för återanvändning.

